


МАГНИТНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР SE200



Общий вид тренажера может отличаться от представленного на фото.


Меры предосторожности:

Примите все следующие меры предосторожности, прежде чем приступить к сборке или эксплуатации тренажера.

1. Соберите тренажер, строго следуя инструкции из данного руководства.
2. Перед использованием удостоверьтесь, что тренажер находится в исправном состоянии, все болты и гайки должны быть прочно затянуты.
3. Установите тренажер на ровной гладкой поверхности вдали от воды.
4. Постелите под тренажер защитное покрытие (резиновый коврик, деревянная доска и т. п.)
5. Перед использованием, удостоверьтесь, что на полу в радиусе 2 м. от тренажера нет никаких посторонних предметов.
6. Тренажер нельзя чистить жесткими моющими средствами. После занятия удалите с тренажера следы пота, которые могли попасть на него во время тренировки.
7. До начала тренировок проконсультируйтесь у вашего врача (составьте оптимальный для Вас график тренировок) и убедитесь, что состояние здоровья позволяет использовать тренажер. Во время упражнений следите за своим самочувствием. Помните: чрезмерные нагрузки могут повредить вашему здоровью. Тренажер не подходит для использования в терапевтических целях.
8. Используйте тренажер только по назначению. Если вы обнаружили во время его сборки или проверки какие-нибудь неисправные компоненты, не используйте тренажер до полного устранения проблемы. Для замены используйте запчасти только от производителя.
9. Тренажером может пользоваться только один человек за раз, нельзя использовать одновременно двум и более людям.
10. Для занятий используйте удобную одежду, не стесняющую движений и спортивную обувь. Избегайте костюмов, части которых могут попасть в движущиеся узлы тренажера.
11. Прекратите тренировку и обратитесь к врачу, если почувствуете проявление хотя бы одного из следующих симптомов: головокружение, тошнота, учащение дыхания, неровный пульс, боль в груди и т.д.
12. Дети и люди с ограниченными физическими возможностями должны заниматься на тренажере только в присутствии специалиста, который, в случае необходимости, может оказать квалифицированную помощь.
13. Мощность тренажера увеличивается с увеличением скорости и наоборот. Тренажер оснащен переключателем, с помощью которого можно регулировать нагрузку.
14. Максимальный вес пользователя 100кг.

ВНИМАНИЕ!!! Соблюдайте все вышеперечисленные меры предосторожности. Данный тренажер предназначен для использования в домашних условиях, а не в коммерческих целях (спортзалах, фитнес клубх и т.п.) или в местах, где отсутствует контроль за его использованием. При использовании тренажера в коммерческих целях с производителя и продавца снимается всякая ответственность за поломки и повреждения тренажера. Гарантийные обязательства не распространяются на тренажер, используемый в коммерческих целях, вне домашних условий.

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ




ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

№	Описание	Кол-во	№	Описание	Кол-во
1	Основная рама	1	21	Заглушка заднего стабилизатора	2
2	Передний стабилизатор	1	22	Заглушка переднего стабилизатора	2
3	Задний стабилизатор	1	23	Нейлоновая гайка	3
4	Передняя стойка	1	24	Подушка амортизатора	1
5	Руль	1	25	Фиксатор	1
6	Седло	1	26	Втулка	1
7	Стойка седла	1	27	Заглушка	2
8	Труба стойки	1	28	Шатун	1
9L/R	Педали (левая/правая)	По 1	29	Нарезной винт	1
10	Счетчик	1	30	Верхний кабель сенсора	1
11	Болт	2	31	Поролоновые ручки	2
12	Колпачковая гайка	2	32	Кабель датчика пульса	2 (если имеется)
13	Шайба	2	33	Основание счетчика	1
14	Болт	8	34	Регулятор нагрузки	1
15	Плоская шайба	4	35	Крышка	1
16	Гроверная шайба	2	36	Плоская шайба	1
17	Стопорный болт	2	37	Винт	1
18	Крышка	1	38	Плоская шайба	3
19	Кабель натяжения	1	39	Шайба	4
20	Кабель сенсора	1			

Внимание:


Часть деталей поставляется уже в собранном виде, учтите это и соберите тренажер, строго следуя пошаговой инструкции.




ШАГ 3:

А. Зафиксируйте руль (5) на передней стойке (4) с помощью гроверных шайб (16) и стопорных болтов (17), затем протяните кабель датчика пульса (32) через переднюю стойку (4).

В. Зафиксируйте крышку (18).





ШАГ 4:

А. Зафиксируйте седло (6) на стойке (7) с помощью плоских шайб (15) и нейлоновых гаек (23).

В. Вставьте стойку седла (7) в трубу (8), затем в основную раму, зафиксируйте с помощью детали (25).

ШАГ 5:

Соедините кабель датчика пульса (32) (если имеется) и верхний кабель сенсора (30) с кабелями счетчика (10), как показано на рисунке.

Вставьте основание счетчика (33) в переднюю стойку (4), закрепите счетчик (10) на основании (33).

